

知 H3C的QoS参数问题?

VLAN studyfisher 2017-12-06 发表

问题描述

请教:

h3c中QoS中的cir是每次往令牌桶里面加令牌的速度,

但现在想了解一下,这个cir是多久加一次令牌的呀? 1秒? 0.5秒? 还是??

还有CBS是突发流量,默认来说,是指每秒的容量吗? 一般来说,数据包来到设备,设备间隔多久会发一次令牌的呀?

谢谢。

解决方法

cir: 承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps,表示向令牌桶中投放令牌的速率,即C桶允许传输或转发报文的平均速率,根据单位来看,是每秒添加;

cbs: 承诺突发尺寸,单位为byte。表示令牌桶的容量,即C桶瞬间能够通过承诺突发流量。

答案来自于 [Aile](#)