

## 知 H3C的QOS参数理解疑问?

VLAN studyfisher 2017-12-06 发表

### 问题描述

请教:

h3c中QOS中的cir是每次往令牌桶里面加令牌的速度,

但现在想了解一下,这个cir是多久加一次令牌的呀? 1秒? 0.5秒? 还是??

还有CBS是突发流量,默认来说,是指每秒的容量吗?一般来说,数据包来到设备,设备间隔多久会发一次令牌的呀?

我不了解的是多久放一次cir到cbs中的???而且数据包多久会取一次令牌的?

有的地方介绍CBS就是突发流量,就是C桶的大小。因为有时候如果限定的突发速度为8M的话,那么这个cbs该怎么填的呢?

如果直接设置成62.5倍的cir的话,好像又不是这个突发值?

谢谢。

### 解决方法

这个稍微有些复杂,H3C V5平台实现是单桶双色,V7平台是双桶双色,而且不同产品实现不尽相同;需要了解哪款产品,建议联系400。

答案来自于 [战五渣](#)