

## 知 msr3620 配置完之后, 不通问题

以太网接口 静态路由 shadow 2017-12-06 发表

### 组网及说明

### 问题描述

多线路接入, 有一线路 在单机设置网络地址 20.160.63.110 255.255.255.248 20.160.63.254 可ping网关, 接路由设置为20.163.63.110/29 但是命令进端口无法ping 通20.160.63.254

### 解决方法

由于你的掩码是255.255.255.248, 导致20.160.63.110和20.160.63.254不在同一子网, 由于双路由导致默认路由没有走向该线路; 可以配置 `ip route-static 20.160.63.254 32 GigabitEthernet 5/3 20.160.63.254`

答案来自于 [你还要我怎样](#)