

知 SecPath F1020 配置内部WEB服务器失败

NAT zhiliao_30094 2017-12-08 发表

问题描述

在内网搭建了一个web服务器 (IP: 192.168.11.251) , 内网主机在浏览器中访问: 192.168.11.251, 可以正常访问。

secpaht是公司网关, interface gigabyte 1/0/1上配置了外网IP地址: 61.136.**.**

进入该端口, 配置NAT:

```
nat server protocol tcp global 61.136.144.41 80 inside 192.168.11.251 http
```

这时在外网访问: 61.136.144.41, 提示无法访问;

但是在该端口下不用80端口进行配置:

```
nat server protocol tcp global 61.136.144.41 8080 inside 192.168.11.251 http
```

在外网访问: 61.136.144.41:8080, 可以正常访问web服务器

注:secpaht配置了, 将设备默认web配置界面80的端口换掉了:

```
ip http port 8001
```

```
ip https port 8002
```

解决方法

默认情况下, 运营商的80端口没有放开, 需要联系您的运营商开通80端口, 应该需要去备案, 备完案, 运营商开通后, 就可以了, 配置8080能访问, 说明配置方式上是没有问题的,

答案来自于 磊东