

## 知 MSR830只有GE0口亮，其它口不亮，进不了系统

MSDP zhiliao\_57880 2017-12-08 发表

### 问题描述

只有GE0口亮，其它口不亮，进不了路由

### 解决方法

应该是版本丢了吧，设备启动停留在BOOTROM阶段，看下sys指示灯是什么情况。

通过BOOTWARE升级版本操作步

骤：<http://help.h3c.com/robot/p4data/fd69e65d30944f84a3ce1fdeff71d7fe/>

答案来自于 luffy