

# 知 S3100软件版本升级的方法 (V5 WEB版)

产品特性 韦家宁 2020-04-17 发表

## 组网及说明

本案例为S3100 V5版本交换机软件版本升级的方法 (WEB版)

S3100版本信息如下:

H3C Comware Platform Software

Comware Software, Version 5.20.99, Release 1106

Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.

H3C S3110-26TP uptime is 0 week, 1 day, 13 hours, 35 minutes

H3C S3110-26TP

128M bytes DRAM

32M bytes Flash Memory

Config Register points to Flash


Hardware Version is REV.A

Bootrom Version is 110


[SubSlot 0] 24FE+2GE Combo Hardware Version is REV.A

## 配置步骤


登陆交换机WEB界面:




点击“设备”



点击“设备维护”



选择文件，根据需求决定是否勾选重启、覆盖等，点击“确定”



#### 配置关键点

- 1、提前准备好新的软件版本文件。
- 2、提前部署好交换机WEB功能，并创建相应用户及赋予权限。
- 3、确保PC能PING通交换机。