

知 L2TP中如何清除\下线某个会话的用户

L2TP VPN

刘嘉福

2020-04-22 发表

问题描述

L2TP环境中，很多是隧道承载多会话的情况，reset隧道的话会影响其他用户，导致其他用户下线。

命令：reset l2tp tunnel

如何只下线某个会话的用户？

解决方法

命令：**reset ppp access-user ip-address**

[LNS]dis l2tp tunnel

LocalTID	RemoteTID	State	Sessions	RemoteAddress	RemotePort	RemoteName
47628	13741	Established	2	1.1.2.1	1701	LAC

[LNS]dis l2tp session

LocalSID	RemoteSID	LocalTID	State
51852	61020	47628	Established
26824	35992	47628	Established

[LNS]dis ip routing-table

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
.....					
192.168.0.10/32	Direct	0	0	192.168.0.10	BAS0
192.168.0.11/32	Direct	0	0	192.168.0.11	BAS0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

<LNS>**reset ppp access-user ip-address** 192.168.0.11

<LNS>dis l2tp tunnel

LocalTID	RemoteTID	State	Sessions	RemoteAddress	RemotePort	RemoteName
47628	13741	Established	1	1.1.2.1	1701	LAC

<LNS>dis l2tp session

LocalSID	RemoteSID	LocalTID	State
51852	61020	47628	Established

可以看到会话已经清除了。