

### 问题描述

u200-ca怎么绑定ARP

### 解决方法

只有三层以太网接口、三层以太网子接口、VLAN接口学习到的动态ARP表项可以被固化。

- 固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同，后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行**arp fixup**命令进行固化。

- 固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制，由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。

- 通过固化生成的静态ARP表项，可以通过命令行**undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]**逐条删除，也可以通过命令行**reset arp all**或**reset arp static**全部删除，

web界面配置：

[http://www.h3c.com/cn/d\\_201112/735201\\_30005\\_0.htm#\\_Toc310600678](http://www.h3c.com/cn/d_201112/735201_30005_0.htm#_Toc310600678)

答案来自于 寂东