



HP/Aruba 5400R zl2交换机调整POE供电优先级

POE

孙轲

2020-04-26 发表

问题描述

HP/Aruba 5400R zl2交换机调整POE供电优先级

解决方法

A: PSE供电超出额定功率，可以调整POE供电优先级，优先供给指定端口，注：此方法为临时方案，请合理分布PD设备POE电源使用

HP-VSF-Switch(config)# int a1-a10 power-over-ethernet critical

\\ 将a1-a10端口的POE供电优先级调为紧急，交换机优先将电源分配给a1-a10端口