

知 boot ware下如何确定设备的精确型号?

软件升级/降级 其他硬件相关 FTP/TFTP 软件相关 软件升级 zhiliao_12963 2017-12-25 发表

问题描述

当设备内置的启动文件被删除后，设备启动后只能进到boot ware界面。
部分设备有多个型号，例如：ICG3000，ICG3000X，ICG3000D，ICG3000S，ICG3000F等。
我在bootware界面要如何确认这个设备的型号是多少，我需要刷入哪个版本的启动文件？

解决方法

确认不了，需要通过设备外观，或者设备需要号进行查看

答案来自于 [你还要我怎样](#)