

知 H3C F100-S-G2

NAT zhiliao_36686 2018-01-02 发表

问题描述

这款防火墙如何开启回流功能

解决方法

内网接口下, 启用 nat hairpin enable

答案来自于 寂东