

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch、Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、Aruba 3810M 16SFP+/24SFP+ 250W 2-slot Switch、Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch、Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W /1050W Switch等系列的交换机。

1.2 说明

固件版配置日志服务器功能，将交换机的日志发往指定的日志服务器，交换机与服务器需互通。

1.3 组网图



配置步骤

1. 配置步骤

#进入全局模式

```
ProCurve# config
```

#指向日志服务器

```
ProCurve(config)# logging 192.168.1.100
```

2. 可选配置

#选择发往服务器的日志等级

```
ProCurve (config)# logging severity ?
```

```
major
```

```
error
```

```
warning
```

```
info
```

```
debug
```

配置关键点