

知 MSR56-20怎么配置Easy IP上网

静态路由

Web页面

司马宁远

2018-01-02 发表

组网及说明

版本是V7的，MSR5620，没有Web页面

问题描述

公司现有一条专线，给了一个地址，公司内有300个员工上网，怎么做这个配置！

解决方法

在连接公网的接口下敲nat outbound即可
[H3C-GigabitEthernet0/0]nat outbound

答案来自于 [你猜我知道不知道](#)