

## 知 H3C NaviData 5200 操作系统安装详细步骤 谢谢

Windows系统安装

zhiliao\_35516

2018-01-03 发表

### 问题描述

H3C NaviData 5200操作系统安装详细步骤

### 解决方法

NaviData 5200 G2已预安装了CentOS 6.8操作系统，操作系统默认使用的用户名为：root，默认使用的密码为：passwd，服务器的网络配置默认为DHCP方式  
系统坏掉了还是什么情况？要自己安装linux吗？

答案来自于 [风干工程师肉干要不要](#)