

知 S1850-28X当温度多少度时风扇才会转

其他硬件相关 风扇 许鹏鹏 2020-07-04 发表

问题描述

S1850-28X当温度多少度时风扇才会转

解决方法

当温度达到72度才会转