

知 sr6608路由器忘记登陆密码 请问有啥办法可以进入设备

二层环路检测 云花开 2018-01-16 发表

问题描述

sr6608路由器忘记登陆密码 请问有啥办法可以进入设备

解决方法

是远程登录的密码、还是console口的登录密码？如果是远程登录的，可以通过console口登录进去改，local user admin; passwor si xxxx，修改密码，如果是console口的登录密码，通过bootrom登录进去，调过启动配置文件，启动后把start.cfg拷贝到运行配置中，重新编辑密码，保存即可

答案来自于 寂东