

## 知 SR88-x和SR88-F系列万兆光口插适配的千兆光模块后，配置speed 1000报不支持该操作

以太网接口 田卓 2020-08-11 发表

### 问题描述

SR88-X和SR88-F系列万兆光口插适配的千兆光模块后，配置speed 1000报不支持该操作

### 解决方法

需要使用using gi命令行来切换

#### 1.1.54 using gigabit

using gigabit命令用来将10GE接口切换成GE接口。

##### 【命令】

```
using gigabit
```

##### 【缺省情况】

10GE接口未切换成GE接口。

##### 【视图】

10GE接口视图

##### 【缺省用户角色】

network-admin

##### 【使用指导】

如果对端连接的是GE接口，或者用户当前只有GE光模块没有10GE光模块，可以将10GE接口切换成GE接口使用。

仅下列接口支持配置本命令：

- MIC-XP20L、MIC-XP2L、MIC-XP2L-LAN、MIC-XP4L1接口子卡的所有端口。
- MIC-XP5L、MIC-XP5L1接口子卡的后4个端口。

使用本命令时，系统将以两个端口为一组进行切换，具体切换的端口号以设备实际提示信息为准。当一组端口中存在聚合组的成员端口时，则不支持本功能。

##### 【举例】

# 将Ten-GigabitEthernet3/1/1和Ten-GigabitEthernet3/1/2接口切换成GE接口。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
```

```
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] using gigabit
```

```
The interface Ten-GigabitEthernet3/1/1 and Ten-GigabitEthernet3/1/2 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
```