

知 iMC TAM组件使用的到端口有哪些?

iMC

潘韬略 2020-08-18 发表

问题描述

iMC TAM组件使用的到端口有哪些?

解决方法

tam用到的对外端口是49, 用于和设备交互报文使用

tam用到的内部端口是1890, 用于前后台交互报文使用