

知 MSR 930上如何查看公网出口gig0/0的tcp mss值

IPSec VPN zhiliao_64919 2018-01-23 发表

问题描述

MSR 930上如何查看公网出口gig0/0的tcp mss值

解决方法

如果设备只是传输，不涉及tcp mss的事情，如果设备作为TCP终端，默认值是1460

答案来自于 [风干工程师肉干要不要](#)