

问题描述

产品h3c, er5200

sn/219801A07QM125000121

我今天设置路由器, 刚开始登录正常, 192.168.1.1

不知道设置到哪里了, 最后出现3个lan口都获取不了IP,填写192.168.1.1, 也登录不上, 电脑连接一直转圈。

我现在恢复出厂设置也不会, 没有恢复键, 只有一个console

怎么办, 急求

解决方法

通过Console口搭建配置环境

1. 连接管理计算机到路由器

将管理计算机的串口通过配置线缆与路由器的Console口相连。

2. 设置终端参数

在通过Console口搭建本地配置环境时, 需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。

用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点, 这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。

打开PC, 在PC上运行终端仿真程序, 并设置终端参数。参数设置要求如下:

- 波特率: 9600
- 数据位: 8
- 停止位: 1
- 奇偶校验: 无
- 流量控制: 无

18.3.3 恢复路由器到出厂设置

输入restore default命令并回车, 确认后, 路由器将恢复到出厂设置并重新启动。

答案来自于 [王万能](#)