

知 终端频繁出现下线原因是Reason: AP triggered (kick station by fast keep alive)是什么意思?

wlan接入 AP管理 聂冬 2020-11-11 发表

组网及说明

无

问题描述

终端频繁出现下线原因是Reason: AP triggered (kick station by fast keep alive)是什么意思?

过程分析

直接原因是设备fast keep alive功能，检测到终端空闲后主动踢终端下线的，该功能默认开，理论上这个终端此时已经不在通信范围内了，对正常使用没有影响。

解决方法

如果确实感觉这个检测对终端有影响，可以关闭该功能，radio视图undo rrop client fast-keep-alive。