

知 iMC NPD高级版设备更换时的主设备唯一码是什么？

PLAT 张鑫 2020-11-23 发表

问题描述

iMC NPD高级版设备更换时的主设备唯一码是什么？

解决方法

如果需要授权变更（如设备网卡更换），需在新华三License管理平台的设备更换授权变更申请功能模块中申请。其中，主设备唯一码输入格式为：机器码+“,”+MAC。