

知 hcl里如何把路由器配置dhcp服务

DHCP

勤能补拙 2018-02-26 发表

问题描述

```
int ge0/0
ip add 192.168.0.1 255.255.255.0
dhcp server ip-pool 0
network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 192.168.0.1
然后pc接ge0/0获取不到ip
```

请问正确应该如何配置呢

解决方法

dhcp enable 全局模式下开启

答案来自于 [我有一本苏](#)