

知 HPE服务器ilo上如何配置多个警报邮箱地址

iLO zhiliao_t2T7t 2018-03-06 发表

问题描述

你好我想问一下 服务器ILO 上如何配置多个警报邮箱地址

解决方法

在ILO的alertmail设置中的Email-Address: 中加入多个地址, 以分号";"间隔。

注意: 需要看是iLO 4还是iLO 5, iLO 4只能输入1个邮件地址, iLO 5可输入多个用分号分隔的电子邮件地址。

答案来自于 [风清扬](#)