

## 组网及说明

### 1. 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于HP ProCurve系列路由器，如：HP 7200等。

#### 1.2 说明

路由器端口下同时配置IPv4与IPv6地址。

#### 1.3 组网图

无。

## 配置步骤

### 配置步骤

#### #进入全局模式

```
ProCurve# config
```

#### #全局开启IPv6单播路由功能

```
ProCurve(config)# ipv6 unicast-routing
```

#### #进入接口配置IPv4和IPv6地址

```
ProCurve(config)# interface ethernet 3/1
```

```
ProCurve(config-if-e100-3/1)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
ProCurve(config-if-e100-3/1)# ipv6 address 2001:200:12d:1300::/64 eui-64
```

#### #保存配置

```
ProCurve(config)# write memory
```

