



## SSM如何监控防火墙的并发连接数和新建连接数

SSM

李昀桓

2021-01-15 发表

### 问题描述

SSM纳管防火墙后如何查看并发连接数和新建连接数信息

## 解决方法

- 1、在资源纳管中纳管防火墙设备并配置snmp参数，确保snmp测试成功。
- 2、在SSM中导入该防火墙设备。
- 3、在设备管理中点击“定制列”，勾选并发连接数和新建连接数后，即可查看该信息。



