



Workspace终端刷机选择启动项的方法

孟小涛 2021-02-10 发表

组网及说明

不涉及组网

问题描述

Workspace终端刷机需要选择启动项，不同终端在启动时，进入启动项配置页面的按钮不同，本资料汇总大部分终端选择启动项方法。

过程分析

不涉及分析过程

解决方法

对于H3C 102V/H3C 103V/H3C 105V终端：

开机听到“滴”声后连续按“F12”；

对于H3C C106V Pro/ H3C C106V/ H3C C107V Pro/ H3C C107V Plus/ H3C C107V/H3C C108V Pro/ H3C C108V Plus/等型号开机并按F12，选择启动项，不需要输入密码

对于H3C C206V/ H3C C206V Plus/ H3C C207V/ H3C C207V Plus/ H3C C207V Pro/ H3C C208V Plus/ H3C C208V Pro等型号：

开机并按“F8”，进入密码输入界面，输入密码1qaz@WSX；

对于H3C C201V型号开机并按F12，进入密码输入界面； 输入密码1qaz@WSX

