

知 哑终端配置中老化标识的意义

iMC

马永鸿 2021-03-25 发表

问题描述

哑终端配置中老化标识的意义是什么？哪些场景可以应用？

解决方法

禁止老化含义：

目的是让哑终端不受老化参数控制，终端记录除收到下线报文情况以外一直保持在线记录；

这样做主要为了解决如下场景：

设备在重启以后，设备在线记录丢失，通过查询iMC在线终端信息，重新对这些终端发起认证，从而达到终端自动在线效果。

因此，如果没有该功能的话，服务器端会因设备断电时间过长而老化记录，这些终端则没法实现自动上线效果。

