



HPE 5400直接配置子地址/第二地址不通

IPv4

孙轲 2021-06-06 发表

问题描述

Q: HPE 5400直接配置子地址/第二地址不通

解决方法

A：一般情况下，VLAN接口存在IP地址，可以使用命令，`int A1,ip address x.x.x.x x.x.x.x`直接配置子地址（配置子方法与配置主地址方法相同，且不会覆盖主地址）；

如果版本固件很低，配置的子地址可能覆盖主地址，此时需要重复配置一次主地址，即可实现主、子地址同时生效。

