

知 drni系统中主备成员设备stp状态

VLAN 路美妙 2021-07-28 发表

问题描述

drni组网中stp的显示情况

解决方法

dri组网中，使用6800测试，备机是不显示dr口的stp状态的，但是TD3的如6850主备设备dr口的stp状态都是显示的， TH2的9820也是显示的备机stp的状态

