

知 HP 1950不能使用命令行配置?

软件问题 孙轲 2021-09-03 发表

问题描述

Q: HP 1950不能使用命令行配置?

解决方法

A: 1950属于轻量化交换机类型，所有配置需要通过WEB界面完成，如果需要使用CLI模式，请按照以下步骤：

1. 登录交换机命令行界面
2. 输入命令: `xtd-cli-mode`
3. 输入密码: `foes-bent-pile-atom-ship`

