

知 S12508F-AF设备LSXM1TGS48HC0 板卡万兆光口接上模块之后直接up

产品特性 彭旭 2021-09-26 发表

问题描述

现场LSXM1TGS48HC0 板卡32口万兆接口接上千兆的光转电模块之后未接线缆接口也显示为up状态，将模块换到31口也一样。使用其他同型号模块插到这个接口也是未接线缆，接口up。

```
<BJBJ-GG-YHSF-G07-CS-S12508F>dis transceiver interface Ten-GigabitEthernet 2/0/32
```

Ten-GigabitEthernet2/0/32 transceiver information:

Transceiver Type	: 1000_BASE_T_AN_SFP
Connector Type	: RJ45
Wavelength(nm)	: N/A
Transfer Distance(m)	: 100(TP)
Digital Diagnostic Monitoring	: NO
Vendor Name	: WTD

解决方法

经确认：LSM1TGS48HB/HC/HF单板对应的面板口：21 - 36,这些端口插上电口SFP后,不插线也可以UP, 这种情况接上网线也能正常用，只是不管是否插网线，一直up。并且该特性是由硬件器件决定的，软件版本也无法优化，属于正常现象。

