



HP 1920清除/清空登录密码

产品特性

孙轲

2021-09-30 发表

问题描述

Q: HP 1920清除/清空登录密码

解决方法

A:

1. 重启, ctrl+b, 选7, 选0, 进入到无配置系统下
2. dir查看配置文件startup.cfg, more显示内容
3. 配置IP, 与tftp连通
4. tftp x.x.x.x put startup.cfg 把配置上传到TFTP中
5. 在TFTP中打开startup.cfg, 删除local-user和line下的认证
6. tftp x.x.x.x get startup.cfg 把配置从TFTP中下载到本地
7. 重启 (不需要保存)

