

知 什么是ProCurve 1810G 绿色模式，它是如何配置的？

产品特性 孙轲 2021-09-30 发表

问题描述

Q: 什么是ProCurve 1810G 绿色模式，它是如何配置的？

解决方法

A: 绿色模式功能可以通过 Web 浏览器界面进行配置。启用绿色模式时，除非按下 LED 模式按钮，否则端口 LED 将关闭。



