

知 漫游导航参数解释 (V7)

wlan优化 wlan接入 杨攀 2017-05-10 发表

Q:漫游导航一般有三个参数配置,那三个参数配置的具体作用是什么了?

A:漫游导航的命令为option roam-navigation enable rssi 25 beacon-power 10 probe-response-power 5,第一个代表接收到客户端的信号强度,第二个为发送beacon报文的功率,第三个为发送probe-response报文的功率,这个命令的意思,设置AP发送beacon的功率为10dbm,当客户端信号强度小于25之后,那么AP发送probe-response的功率调整为5,当信号强度没有低于25时,probe-response的功率采用默认值,默认值为20dbm。