

## 知 漫游导航参数解释 (V7)

wlan优化 wlan接入 杨攀 2017-05-10 发表

Q:漫游导航一般有三个参数配置，那三个参数配置的具体作用是什么了？

A:漫游导航的命令为option roam-navigation enable rssi 25 beacon-power 10 probe-response-power 5，第一个代表接收到客户端的信号强度，第二个为发送beacon报文的功率，第三个为发送probe-response报文的功率，这个命令的意思，设置AP发送beacon的功率为10dbm，当客户端信号强度小于25之后，那么AP发送probe-response的功率调整为5，当信号强度没有低于25时，probe-response的功率采用默认值，默认值为20dbm。