

知 S5500V2/S55X0/S58X0V2系列交换机bootrom恢复出厂配置

软件问题 贾璧羽 2021-11-08 发表

组网及说明

本案例适用于如S5500V2/S55X0/S58X0V2系列V7交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

组网图

无

配置步骤

配置步骤

#将交换机重启运行BootRom程序，终端屏幕上显示如下信息（以S3100V3-20TP-PWR-SI为例）

<H3C>

Starting.....

Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU

Booting Normal Extend BootWare....

```
*
*
*          H3C S3100V3-20TP-PWR-SI Switch BOOTROM, Version 143          *
*
*          *
```

Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.

Creation Date : Jul 15 2021, 14:58:11

CPU Clock Speed : 800MHz

Memory Size : 512MB

Flash Size : 256MB

CPLD Version : 001

PCB Version : Ver.A

Mac Address : 0440a931afac

#当显示信息出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...”时，键入<Ctrl+B>，系统将进入扩展BootRom主菜单。如果没有及时键入<Ctrl+B>需要重启设备重复之前操作。

Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0

Password recovery capability is enabled.

注：当出现提示“Password recovery capability is enabled.”说明密码恢复功能开启。

密码恢复功能开启时，用户可以使用扩展BootRom菜单中除选项5以外的所有菜单项，选择7恢复出厂

；

密码恢复功能关闭时，不支持选择7，选择5恢复出厂；

EXTENDED BOOT MENU

1. Download image to flash
 2. Select image to boot
 3. Display all files in flash
 4. Delete file from flash
 5. Restore to factory default configuration
 6. Enter BootRom upgrade menu
 7. Skip current system configuration
 8. Set switch startup mode
 9. Set The Operating Device
 0. Reboot
- Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Ctrl+C: Display Copyright

Enter your choice(0-9): 7 //由于设备密码恢复功能开启，此处选择7

The current setting will run with current configuration file when reboot.

Are you sure you want to skip current configuration file when reboot? Yes or No

(Y/N):Y //选择Y跳过当前配置文件重启

Setting...Done.

EXTENDED BOOT MENU

1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash