

知 交换机配置VTY acl后无法登录

ACL SSH 李鹏飞 2021-11-26 发表

问题描述

```
#
user-interface vty 0 15
acl 2000 inbound
authentication-mode scheme
protocol inbound ssh
#
acl number 2000
rule 0 permit source 22.23.1.44
#
```

解决方法

路由位于VPN中，需要在acl中添加VPN

