

## 知 面板AP如何关闭USB口供电功能,如WA4320H, WA4320H-ACN

电源 设备管理 刘小虎 2017-06-06 发表

问：我司V5平台及V7平台面板AP如何关闭自带的USB口供电功能，例如WA4320H，WA4320H-ACN

答：我司面板AP均支持关闭USB口供电功能具体命令为：

V5平台在具有USB接口的AP模板视图下使用undo usb-power-supply enable实现。

V7平台在具有USB接口的AP模板视图下使用 usb disable实现。