

知 HPE/Aruba 5400R系列堆叠/VSF后，板卡所有灯常亮。

堆叠 孙轲 2021-12-03 发表

#### 问题描述

Q: HPE/Aruba 5400R系列堆叠/VSF后，板卡所有灯常亮。

#### 解决方法

A: VSF的主控板指示灯显示正常即可，Stanby板卡所有灯的LED指示灯常亮是正常的。

