

知 S125X/F-AF使用VPLS是否需要切换工作模式

VPLS 倪民 2021-12-14 发表

问题描述

S125X/F-AF使用VPLS是否需要切换工作模式

解决方法

需要，通过如下命令修改为bridge后方可使用VPLS。

system-working-mode { advance | bridge | standard }

- **advance**: 高级模式，支持FCoE。不支持VXLAN和EVPN。
- **bridge**: 二层增强模式，支持L2VPN。不支持VXLAN、隧道、PVLAN和FCoE。
- **standard**: 标准模式，也是最常用的模式。不支持FCoE。

