



## WX系列无线控制器如何查看终端漫游轨迹

wlan接入 赵杰 2017-06-27 发表

Comware V5和V7平台AC都可以查看接入终端漫游轨迹查询，命令分别是：

V5 : display wlan client roam-track mac-address 0000-0000-0000

V7 : display wlan mobility roam-track mac-address 0000-0000-0000