

## 知 S7602-S OLT端口下读取光模块收发功率的前提条件

光模块 林洪宇 2017-06-27 发表

OLT端口读取光模块收发功率的两个前提条件:

1. ONU和 OLT口两端都是UP状态;
2. ONU注册成功。

`display transceiver diagnosis interface onux/0/x:x`