



HSR6808配置ip netstream老化时间不准

流量统计

孙轲 2022-01-07 发表

问题描述

Q: HSR6808配置ip netstream老化时间不准

解决方法

A:

ip netstream timeout active命令用来配置流的活跃老化时间，单位为分钟。

ip netstream timeout inactive命令用来配置流的不活跃老化时间，单位为秒。

