

知 V7版本WSM 终结者license是怎么计算的?

孙美玲 2017-07-04 发表

Q:WSM组件的终结者license是怎么计算的?

A: 本体不占用任何license, 一个分体占用一个终结者license, 没有终结者license, 也可以使用普通A P license, 也是一个分体占用一个。有终结者license情况下, 先占用终结者license。