

知 iNode客户端用作无线802.1x接入场景在认证定制时如何选择？

黄磊 2017-07-25 发表

iNode做无线802.1x认证时，在网络接入组件中需要勾选“无线接入”，iNode安装后在连接属性里配置认证方式。

