

## 知 L2TPVPN场景下，给不同用户分配固定地址。

L2TP VPN 聂骋 2022-03-23 发表

### 组网及说明

普通PC到防火墙做LNS组网。LAC和LNS组网也可以，但是必须防火墙本地授权。

## 配置步骤

```
l2tp-group 1 mode lns
allow l2tp virtual-template 1
undo tunnel authentication
tunnel name LNS
#
ip pool aaa 100.1.1.1 100.1.1.100
ip pool aaa gateway 100.1.1.254
#
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap domain system
remote address pool aaa
ip address 100.1.1.254 255.255.255.0
#
domain system
authentication ppp local
authorization ppp local

#
local-user l2tp class network
service-type ppp
authorization-attribute user-role level-15
authorization-attribute user-role context-operator
authorization-attribute ip 100.1.1.25
```

## 配置关键点

#

```
domain system  
authentication ppp local  
authorization ppp local
```

```
authorization-attribute ip 100.1.1.25
```

重点就是认证授权必须防火墙本地给，并且用户下可以授权绑定地址。