



如何查看交换机设备接口索引？

以太网接口

丁贤亮

2022-03-28 发表

问题描述

如何查看交换机设备接口索引？

解决方法

可以通过probe的的display system internal ifmgr list命令查看各个接口的索引，index的值即为索引值

```
•  
[probe]display system internal ifmgr list  
|  
Bridge-Aggregation1(index:1958)  
|  
Bridge-Aggregation5(index:1989)  
|  
Bridge-Aggregation43(index:1963)  
|  
Bridge-Aggregation100(index:1964)
```

