

知

交换机上display startup看交换机配置文件带有“（*）”是什么意思

产品特性

李鹏飞

2022-04-01 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

<h3c>dis startup

MainBoard:

Current startup saved-configuration file: flash:/config.cfg(*)

Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg

Next backup startup saved-configuration file: NULL

过程分析

*号表示为当前的启动配置文件为二进制类型。设备启动的时候，会先根据配置查找指定名称的文本类型的配置文件是否存在，如果存在，再查找对应的二进制类型的配置文件是否存在，如果存在，再判断两个文件的内容是否一致，一致则使用二进制类型的配置文件启动设备；如果不一致，则使用文本类型的配置文件启动设备。

解决方法

正常现象，无需关注

