

知 S6850交换机display environment显示hotspot的含义及位置

产品特性 赵卓 2022-04-07 发表

问题描述

S6850交换机display environment显示hotspot的含义及位置

解决方法

hotspot1: LM75-3, 温度传感器, cpu扣卡下面温感

hotspot2: LM75-1, LM75-2取高值; 温度传感器, mac前后温感, 取温度最高值

hotspot3: CPU温度, 读取cpu芯片内部寄存器

hotspot4: MAC温度, 读取mac芯片内部寄存器

hotspot5: 68127, mac供电芯片温度, 通过i2c读取芯片内部寄存器

hotspot 6: 光模块温度

cid:image001.jpg@01D84674.F9D2C4C0



